

کنترل یونیت پمپ بنزین واقع در کنار جعبه فیوز داخل اتاق

روی ستون جلو سمت راننده

نحوه عملکرد این یونیت به گونه ایست که با باز کردن درب ها به وسیله ریموت کنترل، برق را ۳ تا ۵ ثانیه به پمپ بنزین ارسال می نماید و در صورتی که از مدار خارج گردد با باز کردن سوئیچ ECU موتور همین عمل را بصورت موازی با آن انجام خواهد داد.

پمپ بنزین واقع در زیر صندلی عقب از دو قسمت تشکیل شده است یکی پمپ بنزین همراه با شیلنگ و دیگری پمپ به صورت شناور و با لوله متصل به درجه باک می باشد.

