

لیست قطعات مدار کیسه هوا و کمربندهای پیش کشنده

| شرح قطعه | کد قطعه |
|----------------------------------|---------|
| باتری | BB00 |
| جعبه فیوز اصلی | BF00 |
| سوئیچ | SW00 |
| نود داخل اتاق | CCN |
| نود جلو آمپر | ICN |
| کانکتور عیب یابی | C001 |
| کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی | 6570 |
| ماژول ایربگ راننده | 6565 |
| کمربند پیش کشنده جلو چپ | 6575 |
| کمربند پیش کشنده جلو راست | 6576 |
| ماژول ایربگ شاگرد | 6564 |
| کلید غیرفعال کننده ایربگ شاگرد | 6569 |

