

لیست قطعات مدار دمای مایع خنک کننده

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
ترمیستور مایع خنک کننده موتور (برای نشانگر)	4030
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220
ECU موتور	1320

X12-ELE-SCH-0129-05	Coolant temperature	22/10/2012
---------------------	---------------------	------------

