

لیست قطعات مدار ایموبلایزر

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
کانکتور عیب یابی	C001
یونیت الکترونیکی ایموبلایزر	8208
ECU موتور	1320

X12-ELE-SCH-0123-06	IMMOBILIZER(SIMENS)	22/10/2012
---------------------	---------------------	------------

