

نحوه باز نمودن سنسور نور خورشید:

۱- با استفاده از ابزار مخصوص تریم سنسور را از محل خودرو خارج نموده و سوکت آنرا جدا نمائید.

