



اجزای مدار :

BB00	باتری
BB10	جعبه تقسیم (انشعاب ولتاژ مثبت باتری)
BF00	جعبه فیوز
2*	کلید چراغهای جلو (دسته راهنما)
2520A	بوق سمت راست
2520B	بوق سمت چپ

شرح مدار :

در صورت فشرده شدن کلید فشاری بوق ، ولتاژ مثبت باتری پس از عبور از جعبه تقسیم (BB10) و فیوز F7 ، از طریق سیم (B07) وارد پایه 1A (2) شده و پس از عبور از کلید فشاری بوق از پایه 3A خارج و از طریق سیم (252) وارد پایه های (1) بوقهای (2520A) و (2520B) می گردد . با توجه به داشتن منفی (بدنه) دائم بوقها شروع به کار می کنند .



