













## ایراد هفتم:

### روشن شدن لامپ هشدار ABS در پشت آمپر:

در صورت عدم وجود شواهد دیگر خطاهای ثبت شده در ECU ABS را بررسی و پاک نمایید:

**BSI دارای ایراد نبوده و مجاز به تعویض آن نمی باشید.**

در صورت وجود شواهد دیگر مرتبط با BSI، اقدام به بررسی آنها نموده و از عدم وجود خطا در BSI اطمینان حاصل نمایید.

## ایراد هشتم:

### مسافت:

#### ۱- عدم نمایش مسافت:

دستگاه عیب یاب را به خودرو وصل نموده و پس از وارد کردن نوع خودرو و مشخصات آن، منوهای زیر را انتخاب نمایید:

- ECU configuration and services.
- Test by ECU.
- Driver information/Communication
- Instrument panel.
- Actuators test.

به تست عملگر پارامتر "Cumulative and trip odometer" بپردازید.

**در صورت مثبت بودن نتیجه تست:**

**BSI دارای ایراد نبوده و مجاز به تعویض آن نمی باشید.**

#### ۲- پرش مسافت طی شده و یا نمایش نادرست:

با واحد پشتیبانی فنی تماس حاصل نموده و مورد را گزارش دهید.