



شکل 30-1 نمای شماتیک اتصالات داخلی صفحه نشان دهنده‌ها

شماره پایه	سیگنال ورودی/خروجی
1	-
2	-
3	-
4	اطلاعات مربوط به سطح سوخت
5	-
6	بدنه از سنسور فشار روغن
7	بدنه برای تحریک آلترناتور
8	ولتاژ بعد از سوئیچ از فیوز F28
9	بدنه به وسیله ECU مدار ABS

جدول 7-1 شرح پایه‌های سوکت 9 راهه سبز در صفحه نشان دهنده‌ها

شماره پایه	سیگنال ورودی/خروجی
1	12 ولت راهنمای سمت چپ
2	12 ولت راهنمای سمت راست
3	-
4	بدنه
5	12 ولت نور بالا چراغ جلو
6	اطلاعات دمای آب
7	ولتاژ بعد از سوئیچ از فیوز F2
8	12 ولت چراغ مه شکن جلو

جدول 8-1 شرح پایه‌های سوکت 8 راهه زرد در صفحه نشان دهنده‌ها

شماره پایه	سیگنال ورودی/خروجی
1و2و3	-
4	بدنه
5	-
6	-
7	نشانگر دور موتور از ECU

جدول 9-1 شرح پایه‌های سوکت 7 راهه آبی در صفحه نشان دهنده‌ها

سیگنال ورودی/خروجی	شماره پایه
-	1
بدنه	2
-	3
ولتاژ بعد از سوئیچ از فیوز F12	4
تنظیم نور پشت آمپراز روشنایی دسته چراغ	5
بدنه	6
-	7
-	8
-	9
-	10

جدول 10-1 شرح پایه‌های سوکت 10 راهه سفید در صفحه نشان دهنده‌ها

سیگنال ورودی/خروجی	شماره پایه
-	1
بدنه از کنترل یونیت فن جهت روشن شدن چراغ STOP	2
-	3
-	4
-	5
بدنه از ECU سیستم سوخت رسانی و جرقه	6
-	7
-	8
اتصال بدنه از لنت ترمز	9
12 ولت هنگام ترمز گرفتن	10
بدنه لامپ اخطار بالابودن ترمز دستی و یا پایین بودن سطح روغن	11

جدول 11-1 شرح پایه‌های سوکت 11 راهه زرد در صفحه نشان دهنده‌ها

شماره پایه	سیگنال ورودی / خروجی
1	12 ولت چراغ مه شکن عقب
2	12 ولت نور پایین چراغ جلو
3	-
4	-
5	کمر بند ایمنی
6	-
7	لامپ کمبود سوخت
8	بدنه از کلیدهای لادری
9	-
10	-
11	-

جدول 1-12 شرح پایه‌های سوکت 11 راهه زرد در صفحه نشان دهنده‌ها

در شکل 1-31 مدل‌های مختلف صفحه نشان دهنده‌ها آمده است. همچنین جدول 1-13 پایه‌های آن را مشخص می‌کند.

TBLUMLES TABLE	Name	Signs	Address					
			TYPE 1		TYPE 2		TYPE 3	
			15 PIN	30 PIN	15 PIN	30 PIN	15 PIN	30 PIN
	RIGHT FLASH		-	2	E2	-	16	
	LEFT FLASH		-	3	E1	9	-	
	FUEL CUT OFF		-	5	-	-	-	
	BRAKE		-	7	F11	-	-	
	HIGH BEAM		-	9	E5	-	17	
	AIR BAG		-	10	-	-	-	
	FRONT FOG BEAM		-	11	E8	-	15	
	LOW BEAM		-	12	A2	8	-	
	BAT. CHARGE		-	14	D7	-	14	
	REAR FOG		-	15	A1	7	-	
	WATER TEMP.		-	17	F2	-	9	
	LOW FUEL LEVEL		-	-	F7	-	-	

Name	Signs	Address					
		TYPE 1		TYPE 2		TYPE 3	
		15 PIN	30 PIN	15 PIN	30 PIN	15 PIN	30 PIN
MOTOR WARNING		-	19	F6	2	-	
PARK		-	28	F11	-	7	
BRAKE PAD WEAR		-	29	F9	10	-	
CNG SWITCH		1	-	-	-	-	
SECURITY BELT		2	-	A5	3	-	
DOORS		3	-	A7	5	-	
SERVICE		-	-	-	-	-	
STOP		-	-	-	-	-	
CATALITY CONVERTER		12	-	-	-	-	
COOLANT LEVEL		13	-	-	-	-	
OIL PRESURE		-	18	D6	-	6	
ABS		14	-	F3	-	18	

Name	15 PIN	30 PIN	Address		
			TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3
			15 PIN	30 PIN	15 PIN
ILLUMINATION	5	27	C5	-	13
TACHOMETER IN	4	-	B7	13	-
BAT IN	-	4	-	-	10
GND IN	15	24&25	B4 C2 E4	18	3 5 12
DEBITMETER IN	7	-	-	14	-
FUEL OPTION IN	-	22	D4	16	-
TEMP GAUGE IN	-	20	F6	17	-
SPEEDOMETER IN	-	23	B3	12	-
APC IN	-	16	C4	-	11
EBV	-	-	-	-	-
LIBER in	-	-	-	-	-
ANTI THIEF	-	8	-	-	-