

شیشه گرمکن عقب عمل نمی‌کند	ALP6
----------------------------	-------------

تا بررسی کامل با ابزار عیب یابی به بخش نظر مشتری رجوع نکنید.	دستورالعمل‌ها
ویژگی‌های خاص: از اطلاعات فنی نمودارهای الکتریکی Logan/Sandero استفاده کنید.	

<p>وجود و وضعیت فیوزهای F32 و F01 (20A) گرمکن شیشه عقب را بررسی کنید (به MR 388 مکانیک، 81C، فیوزها: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید).</p> <p>عایق کاری و پیوستگی اتصالات زیر را بررسی کنید:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● AP7 بین قطعات 1016 و 299. ● BP15 بین قطعات 1016 و 299. <p>یا</p> <ul style="list-style-type: none"> ● AP12 بین قطعات 1016 و 128. <p>اگر اتصال یا اتصالا معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعات فنی 6015A (رنو) یا اطلاعات فنی 9804A (داچیا)، تعمیرات سیم کشی الکتریکی، سیم کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آن را تعویض کنید.</p>
<p>عایق کاری و پیوستگی اتصالات زیر را بررسی کنید:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 15LP بین قطعات 200 و 128 یا 1016. ● MF یا MG بین اتصال بدنه و قطعه 200. <p>اگر اتصال یا اتصالا معیوب هستند و روش تعمیرات وجود دارد (به اطلاعات فنی 6015A (رنو) یا اطلاعات فنی 9804A (داچیا)، تعمیرات سیم کشی الکتریکی، سیم کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)، سیم کشی را تعمیر کنید، در غیر این صورت آن را تعویض کنید.</p>
<p>اگر ایراد برطرف نشد، به MR 388 مکانیک، 84A، کلیدهای کنترل، شیشه گرمکن عقب: تعمیر رجوع کنید، در غیر این صورت با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.</p>

عملکرد قطعات زیر را بررسی کنید:	بعد از تعمیرات
---------------------------------	-----------------------