

➤ تعویض مجموعه در جلو

اقدامات احتیاطی :

- روش های باز یا نصب هر مجموعه در مانند پکدیگر است.
- حین نصب یا باز کردن مجموعه در جلو ،در و بدنه وسیله نقلیه را با پارچه محافظت نمایید.
- از انجام تنظیمات حین نصب یا باز کردن مجموعه در جلو اطمینان حاصل نمایید.
- بعد از نصب ،روی سر پیچ تنظیم کننده لولا را بارنگ بدنه وسیله نقلیه مجددا بپوشانید.
- بخش های متحرک لولا را از نظر روغن کاری و نرم بودن بررسی نمایید.در صورت لزوم از گریس برای روغن کاری استفاده نمایید.
- این قطعه {در} سنگین است لذا دو نفر برای جابجایی آن لازم است.
- بعد از نصب ،در را از نظر باز یا بسته شدن عادی آن بررسی نمایید.

۱. تعویض در جلو

۱) مرحله باز کردن :

- مهره های خاردار ترمز در جلو را باز نمایید.



- مهره های خار دار مجموعه در را باز نمایید.



اقدامات احتیاطی :

- باز کردن پیچها باید طی چند مرحله انجام شود. لطفا آنها یکباره شل نکنید.
- در باید از پایین به بالا باز شود.
- مراحل باز کردن را به کمک دستیار اجرا نمایید.



روکش لاستیکی نگهدارنده سیم در را بیرون آورید.

سوکت برقی در را جدا نمایید.



در را به کمک دستیار بلند کرده و در جای مناسبی قرار دهید

۲) مراحل نصب :

- با کمک دستیار در را به وضعیت مناسبی جابجا کنید.
- رابط برقی در را متصل نمایید.
- Rubble sleeve نگهدارنده سیم در را مجدداً نصب نمایید.
- به دریچه تنظیم مهره خاردار ترازش نمایید و مهره خار دار مجموعه در را نصب نمایید.
- مهره خاردار متوقف کننده در جلو را تنظیم نمایید.

اقدامات احتیاطی :

- مهره خاردار مجموعه در جلو را با نیرو گشتاور m.25N 25N.m بیندید.
- مهره خاردار متوقف کننده در جلو را با نیرو گشتاور m.5N 5N.m بیندید.
- پیچها باید طی چند مرحله بسته شوند. لطفا یکباره آنها را نبندید.
- کل مراحل را با کمک دستیار اجرا نمایید.