

صفر نمودن شاخص سرویس و نگهداری:



بعد از هر بار سرویس خودرو ، باید شاخص سرویس و نگهداری صفر شود. در صورتیکه در نمایندگیهای مجاز سایپا سرویس خودرو خود را انجام دهید، تکنسینهای ما این شاخص را صفر می نمایند و در صورتیکه سرویس را خودتان انجام دهید، طبق مراحل زیر شاخص را صفر نمایید:

- سوئیچ خودرو را ببندید.
- دکمه صفر نمودن مسافت سنج را نگه دارید.
- سوئیچ خودرو را باز نمایید، عدد فاصله سرویس و نگهداری بر روی صفحه نمایش کاهش می یابد.
- وقتی که عدد صفر "0" شد ، دکمه را نگه دارید تا نشانه آچار نیز حذف شود و به حالت عادی باز گردد ، سپس سوئیچ را ببندید.