

قابل توجه کلیه نمایندگی های مجاز

پیرو گزارشات واصله از شبکه خدمات پس از فروش در خصوص ایرادات مشاهده شده در مجموعه ECU خودروی آریو گیرکس دستی با مارک تجاری BMD و با توجه به بررسی صورت گرفته ضروریست واحد کنترل الکترونیکی موتورکلیه خودروهای مشمول طرح فرا خوان از تاریخ ۹۵/۱۲/۰۵ لغایت ۹۶/۰۵/۱۷ (که لیست خودروها متعاقباً طی بخشنامه ای توسط مدیریت امور شبکه، اطلاع رسانی خواهد شد) تعویض و قطعه فاقد ایراد جایگزین گردد.



نحوه شناسایی ECU معیوب :

به طور معمول در صورت مراجعه مشتری با یکی از ایرادات ذیل مواجه می شوید :

- ۱- روشن شدن چراغ چک و EPC بدون وجود کد خطا در ECU
- ۲- خاموش شدن خودرو و عدم روشن شدن آن بعد از انجام عملیات کددهی (تعریف سوئیچ)
- ۳- گاز نخوردن خودرو
- ۴- وجود کد خطای کوئل
- ۵- مشاهده کدهای متفرقه نرم افزار و ورژن ECU در دستگاه عیب یاب (کدهای صحیح در صفحه دوم اطلاعاتی فنی اطلاع رسانی شده است)

@pouyapadid

روش تعویض ECU و تعریف سوئیچ خودرو :

به منظور تسهیل در فرآیند تعمیراتی خودرو دستورالعمل بلز و بست ECU پیوست اطلاعاتی می باشد، لذا پس از مطالعه آن به منظور تعریف سوئیچ های خودرو از موارد ذیل اطمینان حاصل فرمایید:

- الف) برند ECU خودرو BMD باشد.
- ب) برنامه عیب یابی شما به روز و ورژن آن ۱۱۵ و یا بالاتر باشد. برای بروزرسانی دستگاه عیب یاب می توانید به اطلاعاتی فنی " بروزرسانی دستگاه عیب یاب نسخه ۱۱۵ - کد مدرک GENS4C/1/1" در سایت مهندسی و کیفیت بخش عیب یاب مراجعه نمایید.
- ج) هر دو سوئیچ خودرو می بایست همراه مشتری باشد.

مراحل تعریف سوئیچ : (نکته : در صفحه دوم مراحل تصویری تعریف سوئیچ با استفاده از دستگاه عیب یاب نمایش داده شده است .)

- ۱- وارد برنامه عیب یاب شده و گروه سایپا را انتخاب کنید.
- ۲- وارد متوی خودروی S300 شده و گزینه سیستم ضد سرقت را انتخاب کنید.
- ۳- سوئیچ خودرو را باز کنید و اگر مطمئن هستید که کابل عیب یابی شما کابل S300 می باشد تیک سبز رنگ را انتخاب کنید.
- ۴- با وارد کردن شماره VIN (شاسی) خودرو در سایت سایپادک (قسمت فرمها و گزارش ها پورتال) اکسس کد خودرو (کد کلید) چهارده رقمی را دریافت کنید. سپس گزینه ریست ECU را در دستگاه عیب یاب انتخاب نموده و چهار رقم اول کدی که از سایت دریافت کرده اید را وارد نمایید. پیغام هایی که دستگاه در مورد باز و بست سوئیچ می دهد را به دقت انجام دهید تا ECU ریست شود.
- ۵- در گام بعدی گزینه ریست ایموبلایزر را در دستگاه عیب یاب انتخاب کنید و چهار رقم اول کدی که از سایت دریافت کرده اید را وارد نمایید. پیغام هایی که دستگاه در مورد باز و بست سوئیچ می دهد را به دقت انجام دهید تا ایموبلایزر ریست شود.
- ۶- ECU قبلی خودرو را باز کرده و ECU جدید را نصب نمایید. و سپس مجدداً وارد متوی سایپا، خودروی S300 شده و گزینه سیستم ضد سرقت را انتخاب نمایید.