

کانکتور پراید گاز سوز (Prins-OMVL)

PRIDE CNG - OMVL

کانکتور ۱۶ پایه ECU

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
خروجی انژکتور ۱	خروجی انژکتور ۲	خروجی انژکتور ۳	خروجی انژکتور ۴	سیگنال دور موتور موتور ECU گاز	موتور پله ای pin A	موتور پله ای c pin	مثبت ۱۲
۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
ورودی انژکتور ۱	ورودی انژکتور ۲	ورودی انژکتور ۳	ورودی انژکتور ۴	شیر برقی مثبت	موتور پله ای Pin D	موتور پله Pin B	منفی بدنه از باتری

کانکتور ۲۰ پایه ECU

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
مثبت	سیگنال خروجی از گیج فشار	دیاگ R*	LED 1 1-4	LED 2 ۲-۴	LED 3 3-4	سیگنال دریچه گاز Tps	دیاگ TAP diag	سنسور اکسیژن ورودی -	
۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
گیج فشار ورود	منفی بدنه از باتری	دیاگ T*	منفی خروجی از کلید CNG	LED 4 ۴-۴	چراغ CNG			سنسور اکسیژن خروجی -	

ادوانسر (۱۰ پایه)

۶	۷	۸	۹	۱۰
خروجی دور موتور +	سیگنال دریچه گاز Tps	منفی بدنه از باتری		
۱	۲	۳	۴	۵
ورودی دور موتور -	ورودی دور موتور +	مثبت از ECU گاز	مثبت ۱۲	خروجی دور موتور -

PRIDE CNG - PRINS

کانکتور سفید بزرگ ۱۲ پایه

۵	۴			۳	۲	۱
خروجی انژکتور ۱	ورودی انژکتور ۱			ورودی انژکتور ۲	ورودی انژکتور ۳	ورودی انژکتور ۴
۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶
خروجی دور موتور -	خروجی دور موتور +	ورودی دور موتور -	ورودی دور موتور +	خروجی انژکتور ۴	خروجی انژکتور ۳	خروجی انژکتور ۲

کانکتور آبی ۱۸ پایه

۱۳	۱۴	۱۵	۱۶		۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	
سیگنال دور موتور بزرگ ECU	سیگنال دریچه گاز TPS				مثبت ۱۲	منفی بدنه نویز گیر	سنسور اکسیژن طرف سنسور	سنسور اکسیژن طرف بزرگ ECU	
۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰
مثبت شیر برقی بزرگ و کوچک	چراغ CNG	LED 1 1-4	LED 2 2-4	LED3 3-4	LED 4 4-4	موتور پله ای pin A	موتور پله ای pin B	موتور پله ای Pin C	موتور پله ای pin D

کانکتور سفید ۸ پایه

۳۱	۳۲			۳۳
	منفی بدنه از باتری			منفی خروج از کلید تغییر وضعیت
۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸
منفی ورود به کلید تغییر وضعیت	سیگنال خروجی از گیج فشار	مثبت گیج فشار ورود	دیاگ R* serial	دیاگ T* serial