

## موضوع: نحوه تعریف کلید در سیستم ضد سرقت (ایموبیلایزر) CIM خودرو زامیاد

### قابل توجه نمایندگی های مجاز ارائه دهنده خدمات خودرو زامیاد

با توجه به تولید خودرو وانت زامیاد مجهز به سیستم ضد سرقت مدل CIM نحوه تعریف کلید این سیستم معرفی می گردد. کلیه مراحل توسط دستگاه موتور آزمای ثمین و بر اساس منوی داخل دستگاه انجام می شود. برای انجام تعریف کلید در سیستم ضد سرقت طرح

CIM ۷ رقم باید وارد شود. بدین صورت که حاصل جمع ۴ رقم اول از سمت چپ رقم پنجم و ششم را تشکیل داده و رقم هفتم، عدد ۷ می باشد. شایان ذکر است نمایندگی های مجاز می توانند با وارد نمودن شماره شاسی خودرو نسبت به دریافت ۴ رقم ابتدایی را از پورتال سایپا یدک اقدام کنند.

عنوان مثال: ۲۲۳۷ ۱۴ ۷ ۱۱۰۰۰۱

در صورتی که هنگام وارد کردن کد دسترسی به سیستم ایموبیلایزر توسط دستگاه عیب یاب این کد را اشتباه وارد کنید، مطابق با جدول ذیل نسبت به دفعات اشتباه بودن ECU قفل می شود.



تعداد اشتباه	زمان قفل شدن ECU
۱ مرتبه	۱ ثانیه
۲ مرتبه	۱۰ ثانیه
۳ مرتبه	۱ دقیقه
۴ مرتبه	۲۰ دقیقه
۵ مرتبه	۴۰ دقیقه
۶ مرتبه	۸۰ دقیقه
۷ مرتبه	۱۶۰ دقیقه
۸ مرتبه	۳۲۰ دقیقه
۹ مرتبه	۶۴۰ دقیقه
۱۰ مرتبه یا بیشتر	۱۲۸۰ دقیقه

زمانی که خودرو خاموش است لامپ چشمک زن سیستم ایموبیلایزر روی صفحه کیلومتر شمار بصورت چشمک زن عمل می کند (حتی قبل از تعریف کلید). در صورت استارت زدن خودرو با کلید تعریف نشده برای خودرو، سیستم وارد مد حفاظت شده و تا ۳۰ ثانیه حتی با کلید اصلی، خودرو روش نخواهد شد. اگر خودرو را با کلید اصلی روش نکنید، پس از خاموش کردن خودرو تا ۵ ثانیه هنوز سیستم ایموبیلایزر فعال نخواهد بود و می توان خودرو را حتی با کلید خام نیز روش نکرد. لذا هنگامیکه قصد امتحان کلید ها را دارید جهت اطمینان پس از امتحان هر کلید به مدت ۱۰ ثانیه صبر کنید.

تصویب کننده	تایید کننده	تپیه کننده
نام: شهرام رضایی عدل امضا	نام: امیر پناهی امضا	نام: محمد تقی زاده تبریزی امضا