

۱. پنج بار سوئیچ را داخل مغزی سوئیچ قرار داده و خارج می کنیم.

۲. بعد از شنیدن صدای بیزر، یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید.

۳. در این مرحله تعریف ریموت تکمیل می شود.

در صورتی که ریموت تعریف نشد، مراحل بالا را به دقت تکرار کنید.

