

کیت جهت جمع کردن هوزینگ

تعداد	شماره فنی	شرح قطعه
۲	۱۲HA-۰۰۷-۰۱۲	دنده سرپلوس
۲	۱۲HA-۰۰۸-۰۰۴	دنده هرزگرد
۱	۱۲HA-۰۱۲-۰۰۵	میل دنده هرزگرد
۲	۱۲HA-۰۲۸-۰۰۷	واشر فشاری پشت دنده سرپلوس
۲	۱۲HA-۰۲۷-۰۰۵	" " " " هرزگرد
۱	M ۶/۳SRP-۵۰	پین میل دنده هرزگرد
۲	SB1۲HA-۰۲۴-۰۰۱	بلمبرینگ هوزینگ
۲	۶SRP-۰۱۸-۰۰۱	واشر تنظیم پشت بلمبرینگ هوزینگ ۰/۷۱۱ میلیمتر
۲	۶SRP-۰۱۸-۰۰۲	" " " " " ۰/۷۶۲
۲	۶SRP-۰۱۸-۰۰۳	" " " " " ۰/۷۸۷
۲	۶SRP-۰۱۸-۰۰۴	" " " " " ۰/۸۱۳
۳	۶SRP-۰۱۸-۰۰۵	" " " " " ۰/۸۳۸
۲	۶SRP-۰۱۸-۰۰۶	" " " " " ۰/۸۶۴
۴	۶SRP-۰۱۸-۰۰۷	" " " " " ۰/۸۸۹
۲	۶SRP-۰۱۸-۰۰۸	" " " " " ۰/۹۱۴
۳	۶SRP-۰۱۸-۰۰۹	" " " " " ۰/۹۳۹
۳	۶SRP-۰۱۸-۰۱۰	" " " " " ۰/۹۶۵
۳	۶SRP-۰۱۸-۰۱۱	" " " " " ۰/۹۹۰
۲	۶SRP-۰۱۸-۰۱۲	" " " " " ۱/۰۱۶
	۶SRP-۰۱۸-۰۱۳	" " " " " ۱/۱۴۳

