

نحوه خاموش نمودن چراغ سرویس (آچار)

از طریق دو عدد کلید موجود در قسمت جلو آمپر امکان پذیر است ابتدا با کلید سمت راست وارد منوی تنظیمات صفحه نمایش واقع در جلو آمپر می شویم پس از نمایش منوی تنظیمات همان کلید را نگه داشته تا وارد منوی تنظیمات روغن شود سپس از طریق کلید سمت چپ مقدار مسافت نمایش داده شده در آیتم های روغن، فیلتر روغن و فیلتر هوا را افزایش می دهیم تا کیلومتر خودرو کمتر از کیلومتر تنظیم شده شود بدین ترتیب چراغ سرویس (آچار) تا زمان رسیدن به کیلومتر تنظیم شده خاموش خواهد ماند.