

لیست قطعات مدار بوق

شرح قطعه	کد قطعه
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
دسته راهنما	0002
بوق	2520

X12-ELE-SCH-0115-02	HORNS	22/10/2012
---------------------	-------	------------

