

نحوه باز نمودن کلید های شیشه بالابر:

الف) کلید شیشه بالابر سمت راننده

۱ - یک عدد پیچ T20 داخل قاب کلید را باز نموده سپس کانکتورهای آنرا جدا نمائید.



ب) کلید شیشه بالابر سمت شاگرد و درهای عقب

۱ - یک عدد پیچ T20 داخل قاب کلید را باز نموده سپس کانکتورهای آنرا جدا نمائید.



نحوه بستن کلید های شیشه بالابر:

۱ - نحوه بستن عکس مراحل باز نمودن قطعات می باشد.