

نحوه باز نمودن سنسور دمای داخل کابین :

۱- داشبورد خودرو باز گردد.(مطابق راهنمای تعمیر تزئینات داخلی سمند)



۲- سپس سنسور دمای اتاق را باز نمائید.

