




SAMAND MUX Structure



- ۱. موتور شیشه بالا بر سمت راست
- ۲. موتور آئینه برقی سمت راست
- ۳. گرمکن آئینه سمت راست
- ۴. موتور آئینه تاشو سمت راست
- ۵. فلاشر آئینه سمت راست
- ۶. موتور محرک سمت راست
- ۷. چراغ در سمت راست

- ۱. سوئیچ در سمت چپ
- ۲. سوئیچ محرک در سمت چپ
- ۳. سوئیچ شیشه بالا بر سمت چپ
- ۴. سوئیچ شیشه بالا بر جلو سمت راست و چپ
- ۵. سوئیچ چراغ کند
- ۶. سوئیچ آئینه

- ۱. موتور شیشه بالا بر سمت راست
- ۲. موتور آئینه برقی سمت راست
- ۳. گرمکن آئینه سمت راست
- ۴. موتور آئینه تاشو سمت راست
- ۵. فلاشر آئینه سمت راست
- ۶. موتور محرک سمت راست
- ۷. چراغ در سمت راست

- ۱. سوئیچ در سمت راست
- ۲. سوئیچ محرک در سمت راست
- ۳. سنسور های بیرون
- ۴. سوئیچ شیشه بالا بر جلو سمت راست

- ۱. درزگیر
- ۲. ایرگ
- ۳. ایبولایزر
- ۴. کروز کنترل
- ۵. PAB OFF

- ۱. بوق ها (سمت راست و چپ)
- ۲. چراغ های مه شکن جلو (سمت راست و چپ)
- ۳. نور بالا و پایین (سمت راست و چپ)
- ۴. چراغ های جانبی جلو (سمت راست و چپ)
- ۵. چراغ های راهنمای جلو (سمت راست و چپ)
- ۶. چراغ های تکرار کننده جلای سمت راست و چپ
- ۷. چراغ های اصلی (سمت راست و چپ)
- ۸. کلاچ کمپرسور
- ۹. کلید AC
- ۱۰. آلتراتور

- ۱. سوئیچ ایربگ
- ۲. سوئیچ فشار گاز (ILIL)
- ۳. سطح باک گاز / معرفر بنزین
- ۴. دور موتور
- ۵. عیب یاب موتور
- ۶. چراغ دادن موتور
- ۷. فرمان قطع کمپرسور کولر
- ۸. سوئیچ لنت ترمز
- ۹. پالی آلارم ABS
- ۱۰. سنسور آلارم ABS
- ۱۱. سنسور سرعت خودرو
- ۱۲. سوئیچ فشار روغن
- ۱۳. سوئیچ دنده عقب
- ۱۴. سنسور دمای آب
- ۱۵. سوئیچ سطح روغن ترمز
- ۱۶. انحاز دمای آب
- ۱۷. آزاد
- ۱۸. سطح بنزین
- ۱۹. انتخاب CNG
- ۲۰. تغذیه نود
- ۲۱. سوئیچ اسارت ۱ و ۲
- ۲۲. سوئیچ اسارت ۳
- ۲۳. سوئیچ اسارت ۴
- ۲۴. آزاد
- ۲۵. سوئیچ ترمز (Gateway B)
- ۲۶. سوئیچ اسارت ۲ و ۳ (Gateway B)
- ۲۷. سوئیچ اسارت ۱ (Gateway B) CAN High speed

- ۱. چراغ های راهنمای عقب (سمت راست - چپ)
- ۲. چراغ های جانبی عقب (سمت راست - چپ)
- ۳. چراغ های استپ (سمت راست - چپ)
- ۴. چراغ های دنده عقب (سمت راست - چپ)
- ۵. تغذیه صندلی عقب
- ۶. چراغ صندوق عقب
- ۷. تغذیه کمک به پارک کردن
- ۸. موتورهای محرک درهای عقب
- ۹. گرمکن شیشه عقب
- ۱۰. آزاد
- ۱۱. چراغ های مه شکن عقب (سمت راست - چپ)

- ۱. سوئیچ برف پاک کن ۱ دور ۱ ثانیه
- ۲. سوئیچ برف پاک کن ۳ دور شیشه شور
- ۳. سوئیچ شیشه بالا بر (سمت راست - چپ)
- ۴. سوئیچ بوق
- ۵. سوئیچ ترمز
- ۶. سوئیچ اسارت ۱ و ۲
- ۷. سوئیچ اسارت ۳ و ۴
- ۸. سوئیچ اسارت ۴
- ۹. سوئیچ ترمز (Gateway B)
- ۱۰. سوئیچ ترمز (Gateway B)
- ۱۱. سوئیچ اسارت ۲ و ۳ (Gateway B)
- ۱۲. سوئیچ اسارت ۱ (Gateway B) CAN High speed
- ۱۳. سوئیچ ترمز دستی
- ۱۴. سوئیچ فلاشر
- ۱۵. سوئیچ در عقب (سمت راست و چپ)
- ۱۶. سوئیچ در عقب (سمت راست و چپ)
- ۱۷. سوئیچ راهنمای (سمت راست و چپ)
- ۱۸. سوئیچ چراغ اصلی
- ۱۹. سوئیچ قفل اصلی
- ۲۰. سوئیچ چراغ مه شکن عقب
- ۲۱. سوئیچ گرمکن شیشه
- ۲۲. سوئیچ گرمکن آئینه
- ۲۳. سوئیچ سنسور ضربه
- ۲۴. سوئیچ چراغ جانبی
- ۲۵. سوئیچ باز کردن در صندوق عقب
- ۲۶. سوئیچ موقعیت صفر برف پاک کن
- ۲۷. سوئیچ برف پاک کن (سرعت پایین)
- ۲۸. سوئیچ برف پاک کن (سرعت بالا)

اقدام کننده: محمدعلی امیر / تأیید کننده: مسعود چوپانی / واحد تهیه کننده: محمدعلی امیر

نام: فریبرز زینالی / نام: عباس محمد هاشمی / امضاء: / امضاء:

تأیید: مدیریت مهندسی خودرو / تصویب: معاونت فنی و مهندسی