

نوع خودرو : سوزوکی گراند ویتارا

1. درب ها بسته - کلید داخل سویچ و در حالت باز باشد

2. یک بار درب سمت راننده باز و بسته

3. سویچ را درآوردید و درب سمت راننده را باز نمایید

4. یک بار سویچ را باز و بسته و خارج کنید

5. سه بار میکروسویچ لای درب را فشار دهید

6. یک بار سویچ باز و بسته و کلید را از سویچ خارج کنید

7. به تایید عملکرد شما یک بار رله قفل مرکزی عمل میکند

8. دکمه باز کن ریموت را فشار دهید

9. برای ریموت های بیشتر فقط دکمه بازکن ریموت را فشار دهید