

۱ - سوئیچ خودرو را در حالت بسته قرار دهید.

۲ - روی صفحه جلو آمپر دو دکمه وجود دارد. هر دو را همزمان با هم نگه دارید.



۳ - در همین حالت سوئیچ را باز کنید.

۴ - کمی در همین حالت باقی بمانید تا چراغ سرویس خاموش شود.

۵ - سوئیچ را ببندید.