



2000 باطری BB00 مگسی فیوز BMF1 جعبه فیوز موتور BF01 جعبه فیوز داخل اتاقی BH280

اتصال های منفی	سنسورها	دمای آب (بانیبی)	ایربمپ	پمپ بنزین	
MC15 روی بنیت جب	1350 اکسیژن	1220	1241	1211	1320 E.C.U
MC16 روی بنیت جب		1222	1213	1203	1331
MC30 زیر موکت جلو جب کنار رگاب	1115 روی میل سوپاپ	1313	1304	0004	1332
MC41 زیر موکت جلو راست کنار رگاب	1620 کیلومتر شمار	دور موتور	1135	CA001	1333
روی بوسته گیر بکس بطرف عقب	1240 دمای هوای مانیفولد	روی فلاپویل	1225	C001	1334
MM00 اتصال منفی اصلی	1312 فشار هوای مانیفولد	درجه گاز	1215		
MM02 روی بوسته گیر بکس بطرف جلو		ناگ			

سبز/ زرد VJ بنفش VI سبز VE صورتی RS قرمز RG نارنجی OR مشکی NR قهوه ای MR زرد JN خاکستری GR فهای روشن BG آبی BE سفید BA