

جدول فیوزهای پژو 206

BSI FUSE

ردیف	نام فیوز	حداکثر جریان	مورد مصرف
1	F4	20	رادیو پخش ، نمایشگر چند منظوره ، چراغ کوچک ، چراغ صندوق عقب.
2	F5	15	کلکتور عیب پایی ، یونیت گیربکس اتوماتیک.
3	F6	10	کلکتور عیب پایی ، استپ ترمز ، رله دوبل گیربکس اتوماتیک ، گیربکس اتوماتیک ، رادیو پخش.
4	F10	40	گرمکن آینه ها ، گرمکن شیشه عقب.
5	F11	15	موتور برف پاک کن عقب.
6	F12	30	کلید شیشه بالابرها برقی جلو ، کلید شیشه بالابرها اتوماتیک برقی جلو ، کلید قفل کن شیشه بالابرها برقی عقب.
7	F14	10	کیسه هوا ، سنسور باران ، COM 2000
8	F15	15	برق آمدها ، نمایشگر چند منظوره ، رادیو پخش.
9	F16	30	محركهای درب ها.
10	F20	10	چراغ ترمز عقب راست.

BM34 FUSE

ردیف	نام فیوز	حداکثر جریان	مورد مصرف
1	F1	10	برق فرمان رله دور تند فن ، فشنگی ننده عقب ، منصور سرعت خودرو.
2	MF1	*	برق رله های دور کند و تند فن.
3	F2	15	برق پمپ بنزین.
4	MF2	*	برق ECU سیستم ABS.
5	F3	10	برق ECU سیستم ABS.
6	MF3	*	برق ECU سیستم ABS.
7	F4	10	برق ECU انترکتور ، برق گیربکس اتوماتیک.
8	MF4	*	برق مثبت BSI (برق آمدها ، گرمکن شیشه عقب ، گرمکن آینه ها ، موتور برف پاک کن عقب ، کلید شیشه بالابرها برقی جلو ، کلید شیشه بالابرها اتوماتیک برقی جلو ، کلید قفل کن شیشه بالابرها برقی عقب ، محركهای درب ها ، قنک سیگر ، چراغ کوچک ، چراغ صندوق عقب).
9	MF5	*	برق مثبت BSI (شنت ، کلکتور عیب پایی ، برق آمدها ، رله دوبل گیربکس اتوماتیک ، گیربکس اتوماتیک ، یونیت گیربکس اتوماتیک ، COM 2000 ، نمایشگر چند منظوره ، سنسور باران ، کیسه هوا ، رادیو پخش ، استپ ترمز).
10	F6	15	گیربکس اتوماتیک.
11	MF7	*	برق سونیج (استپ ترمز).
12	F8	20	برق مثبت ECU ، برق فرمان رله دور کند فن.

رنگ	کد	نام فرانسه
سفید	BA	BLANC
قرمز	RG	ROUGE
آبی	BE	BLEU
بنفش	VI	VIOLET
قهقهه ای	MR	MARRON
نارنجی	OR	ORANGE
سیز	VE	VERT
زرد	JN	JAUNE
صورتی	RS	ROSE
سیاه	NR	NOIR
خاکستری	GR	GRAY
پیز	BG	BEIGE